


Электросхема автоматики бензонасоса дополнительного бензобака



РН – реле насоса - 4 конт.реле
 Роткл – реле откл.насоса - 5 конт.реле

Указатель топлива:
 Пустой – 330 Ом
 Полный – 10 Ом

